

דנמר אלקטרוניקה ובקרה בע"מ

סחוב 10 ראשון לציון 75707 טלפון: 03-9419894 פקס: 03-9419895
נייד במשרד: 050-7513875 מספרנו: 40178

STC-92 – בקר טמפרטורה לסאונה



STC-92 בקר דיגיטלי לסאונה

בקר טמפרטורה דיגיטלי לסאונה דגם STC-92 מתוצרת דנמר אלקטרוניקה ובקרה מיועד להפעלה ובקרה של תנורי סאונה יבשה (פינית) או רטובה בתחום טמפרטורות של 40 עד 140 מעלות.

הבקר אמין, פונקציונלי ופשוט להפעלה ותחזוקה.

הבקר כולל רגש טמפרטורה, המותקן בתוך הסאונה. בנוסף לרגש הטמפרטורה, כולל ה-STC-92 גם "נתיך תרמי", המפסיק את פעולת התנור באופן אוטומטי ברגע שהטמפרטורה

עולה על ערך מסויים (130 מעלות צלזיוס).

התכונות העיקריות של ה-STC-92

תחום טמפרטורות: 40 עד 140 מעלות צלזיוס
דיפרנציאל: 1 עד 30 מעלות צלזיוס
זכרון: הבקר שומר את כל הפרמטרים גם כשהמתח מופסק
הספק התנור: עד 9KW תלת פאזי
סנסור טמפרטורה: סוג PTC

הגנת טמפרטורה גבוהה: "נתיך תרמי, 130 מעלות צלזיוס
הפרדת פיקוד: לפי דרישות תקני הבטיחות הזרים, דרושים שני מתנעים (קונטקטורים) בטור להפעלת התנור, מתנע אחד נשלט ע"י התרמוסטט, והמתנע השני ע"י הנתיך התרמי
קוד נעילה: ניתן "לנעול" את הבקר ע"י קוד נעילה ספרתי, כך שרק מי שמורשה לכך יוכל לשנות פרמטרים (הצבת טמפרטורה וכד')

המשך עבודה בתקלה: ניתן לתכנת את הבקר לפעול במחזור פעולה (DUTY CYCLE) רצוי במקרה של תקלה בסנסור הטמפרטורה

חיבורים: 3 פאזות, אפס והארקה בכניסה, 3 פאזות ממותגות, אפס והארקה ביציאה לתנור
מידות: 22x15x7 ס"מ

אופציה לשעון פיקוד זמן: שעון פיקוד זמן דיגיטלי, המאפשר תכנות יומי ושבועי של פעילות הסאונה (תוכנית יומית לפי ימים, זמן הפעלה וזמן הפסקה בדיוק ורזולוציה של דקה)

אופציה להפעלת תאורה: ניתן לקבל מתג להפעלת התאורה על גבי הפנל הקדמי של הבקר
התקנת הבקר: על קיר באמצעות 4 ברגים

התקנת רגש הטמפרטורה: על קיר פנימי, כ-15 ס"מ מתחת לתקרה, לא מעל התנור.